



RÜCKENZENTRUM THERGOfit®
SITZEN · LIEGEN STEHEN · GEHEN

Montageanleitung ORTHOfit



- Höhenlift (1) in Fusskreuzkonus (2) stecken.
- Stuhl-Sitzteil mit Konusaufnahme (3) auf Höhenliftkonus (4) stecken.
- An Rückenträger (5) Anschlag-Gummi (5a) herausziehen.
- Rückenträger (5) in die Rückenführungs-Aufnahme (6) einführen.
Bei der Montage des Rückens ist dieser einigemal vertikal hin und her zu bewegen und gleichzeitig nach unten zu stossen.
- Achtung, das Handrad darf erst nach der Montage angezogen werden!**
- Mit diesem Handrad (7) kann die gewünschte Rückenlehnen-Höhe fixiert werden (stark anziehen).
- Nach der Montage des Rückens ist der Anschlag-Gummi (5a) wieder zu montieren.



Rückenzentrum THERGOfit®

Am Platz 10
Haus Lattmann
CH-7310 Bad Ragaz

shop.thergofit.ch